



Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12

Bedienungsanleitung

Vor Beginn aller Arbeiten unbedingt diese Betriebsanleitung lesen!

Sicherheitshinweise



GEFAHR

Stromschlaggefahr.

Halten Sie beim Reinigen ausreichend Abstand zu Strom- bzw. Hochspannungsleitungen.



WARNUNG

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden.

Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben.

Nur Personen, die in der Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zur Bedienung nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät benutzen.

Halten Sie Personen und Gegenstände vom Reinigungsbereich fern.

Schalten Sie bei Beendigung des Reinigungsbetriebs die Druckquelle aus und trennen Sie die Schlauchleitung von der Niederdruckteleskopplanze.

Machen Sie sich mit der Niederdruckteleskopplanze vertraut, indem Sie es zuerst am Boden testen. Arbeiten Sie nur mit einem sicheren Stand auf dem Boden.

Verwenden Sie die Niederdruckteleskopplanze niemals auf Leitern.



VORSICHT

Maximale Wassertemperatur 40°C





Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Niederdruckteleskopplanze NTL 22-12 ist unter Beachtung der Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, zur Fassadenreinigung in Höhen von bis zu 10 m vorgesehen.

Technische Daten

6-teilig. Carbon Rohr Ø mm 46,42 ,38,34,30,26
Länge eingeschoben 199 cm, Länge ausgeschoben 10 m.
Gewicht 3000 g

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Symbol	Bedeutung
	Die Schutzhandschuhe tragen
	Die Schutzkleidung tragen
	Die Schutzbrille tragen
	Die Sicherheitsschuhe tragen

Beschreibung

Die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12 besteht aus sechs Teilen und kann durch die festschließenden Exzenter - Verschlüsse stufenlos eingestellt werden.
Die oberen drei Rohre sind aus extrem fester Kohlefaser gefertigt, die zwei unteren Rohre aus Glasfaser. Das Gestänge hat eine enorme Steifigkeit, und ermöglicht Arbeiten bis in 10 Meter Höhe.

Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

Um Beschädigungen an dem Gestänge zu vermeiden, muss vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Spannkraft der Klemmverschlüsse überprüft werden.

- Klappen Sie hierfür den Klemmverschluss komplett nach oben.
- Führen Sie den Klemmverschluss langsam wieder nach unten.

- Nach 1/3 der Strecke sollte die Klemmung beginnen und ein leichter Widerstand zu spüren sein.
- Ist das nicht der Fall, müssen Sie die Klemmkraft mit Hilfe eines Schraubendrehers durch Anziehen der Schraube verstärken.
- Prüfen Sie die Hochdruckteleskoplanze NTL 22-12 auf Beschädigung.

Arretieren der Klemmverschlüsse

Durch die neuartigen Klemmverschlüsse lassen sich die Stangen stufenlos je nach Bedarf arretieren.

- Zum Ausschieben des Gestänges klappen Sie den Klemmbügel komplett nach oben.
- Ziehen Sie nun das Gestänge bis auf die gewünschte Länge aus und führen Sie den Klemmhebel wieder nach unten.
- Versuchen Sie das Gestänge nie weiter als bis zum ersten Widerstand ausziehen um Beschädigungen zu vermeiden.
- Zum Einschieben verfahren Sie wie oben.
- Lassen Sie die Stangen nicht selbstständig hineinrutschen, sondern führen Sie diese langsam wieder zurück in das Gestänge.
- So schließen Sie Beschädigungen des Endstoppers und Verletzungen durch Einklemmen der Finger aus.

Arbeiten mit der Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12

- Schließen Sie die Niederdruckteleskoplanze HTL 22-9 an die Dosieranlage (optional) an, oder an eine sonstige Medium Quelle mit max. 8 Bar.
- Ziehen Sie die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12 auf das gewünschte Maß aus.
- Positionieren Sie die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-9 nun mit der Düse nach unten zum Boden gerichtet und heben Sie diese nun möglichst senkrecht an.
- Die Lanze kann nun an die Fassade geführt werden.
- Führen Sie die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12 immer in einem Winkel von möglichst 90° zur Fassade.
- Beim Ablegen der Lanze diese vorsichtig zum Boden führen und nicht fallen lassen.

Aufbewahrung und Pflege

- Säubern Sie die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12 mit einem milden Reiniger.
- Lagern Sie die Niederdruckteleskoplanze NTL 22-12 bei Raumtemperatur in trockener Umgebung.

Anschrift des Herstellers

A3-INNOTEG GmbH
Hauptstraße 63
D-56316 Hanroth

Tel.: +49 (0)2684 - 9769884

Fax: +49 (0)2684 - 9769882

Mail: post@a3-innoteg.de

Web: www.a3-innoteg.de

Urheber- und Schutzrechte

Diese Betriebsanleitung darf sowohl ganz als auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herstellers A3 INNOTEG GmbH vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.