

# PUFAS easy Kleister

**Anwendungsbereich:**

Geeignet zum Verkleben glatter und geprägter Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser, Rauhfaser und Strukturpapeten.

**Eigenschaften:**

- Verarbeitung einfach easy
- mit 100 % Ökostrom produziert
- schnell löslich – nach 15 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent aufrocknend
- kalk- und zementbeständig
- frei von Konservierungsmitteln

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharz-pulver, Stärkeether, Additive

Schüttdichte: ca. 550 kg/m<sup>3</sup>

**Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, fest, eben, tragfähig, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. a.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Locher und Unebenheiten mit einer geeigneten PUFAS Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit PUFAS Hydrosol Tiefgrund LF vorbehandeln. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit PUFAS Tapeten-grund weiß TW8 ausgleichen.

**Ansatz:**

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2 – 3 Minuten nochmals umrühren. Nach ca. 15 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge für 200 g	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 20	4 l	ca. 24 m <sup>2</sup>
Wandklebetechnik mit der Rolle	1 : 15	3 l	ca. 16 m <sup>2</sup> ca. 3 Euro-Rollen
Auftrag mit der Bürste	1 : 15	3 l	ca. 16 m <sup>2</sup> ca. 3 Euro-Rollen

Euro Rolle: ca. 10,05 x 0,53 m

**Verarbeitung:**

**Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund):** Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Auftrag auf die Tapete:** Den Kleister mit einer Bürste gleichmäßig auf den Tapetenrücken auftragen. Die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Hinweise:**

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de).

**Lagerung:**

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 14 entsorgen.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Gebindegröße</b>
023702000	4007954237021	200 g



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.