

# Keçe ve doku yapıştırıcı

## Ürün tanımı:

MEGA 804 keçe yapıştırıcı kapalı alanlar için kullanıma hazır ve çözücü madde içermeyen bir dispersiyon yapıştırıcıdır, özellikle de rulo fırça veya püskürtmeli uygulama için.

## Uygulama:

Kapalı alan için. Desenli keçeleri, üzerine malzeme sürülebilir keçeleri, pigmentli ve pigmentli cam ve selüloz keçeleri ve hafif ve orta ağırlıktaki cam dokularını dispersiyon boya ile işlenen taşıyabilir tavan ve duvar yüzeylerine yapıştırmak için.

## Özellikler:

- ELF: düşük emisyonlu, yumuşatıcı ve çözücü madde içermez
- işlenmesi kolay
- kullanıma hazır
- hafif tiksotropik
- çok iyi ıslak yapışma kuvveti
- şeffaf bir şekilde kurur
- CMC ve CMS içermez
- az kokulu

## Bağlayıcı madde temeli:

Akrilat dispersiyonu

## Özgül Ağırlık:

1,037 g/cm<sup>3</sup>

## PH değeri:

8 - 9

## Renk tonu:

Şeffaf

## Paket boyutu:

16 kg

## Uygun zeminler:

Zeminler taşıyabilir, sabit ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, mantar istilalarından, sinter katmanlarından, unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski katmanların uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Özellikle de macun ve alçı bazlı sıvalar olmak üzere zeminlerin tamamıyla kuru olmaları gerekir (Federal Alçı ve Alçı Levha Sanayisi Birliğinin "Alçı levhaları macunlama" isimli 2 numaralı bilgi sayfasını dikkate alın). VOB, Bölüm C, DIN 18 363 ve 18 366 ve BFS bilgi sayfası No. 16 dikkate alınmalıdır. Pürüzlü ve aşırı emici zeminler için MEGA 202 Hydrogrund ile astar gereklidir.

## İşleme:

Rulo fırça, Airless veya tutkal makinesi ile. Quick & Easy 4.0 ile işlemek için özellikle optimize edilmiştir. Kullanım öncesi iyice karıştırın.

## Duvar yapıştırma tekniği:

MEGA 804 keçe yapıştırıcıyı seyreltmeden düzenli ve dolgun bir şekilde rulo fırça ile 2 - 3 şerit genişliğinde üzerine sürün. Kesilmiş keçe şeritleri yapıştırıcıya basarak yerleştirin ve duvar kâğıdı malası ile üzerine basarak baloncuklardan arındırın. Dış köşelerde, bitişik şeritlere kusursuz bir bağlantıyı oluşturabilmek için keçe şeritlerin en az 10 cm hareket ettirildiğine dikkat edin.

## Keçeye yapıştırıcı sürme:

MEGA 804 keçe yapıştırıcıyı düzenli bir şekilde tutkal makinesi ile keçenin arka tarafına sürün. Şeritleri ardından birleştirin ve baskı uygulayarak döşeyin.

## Lütfen dikkat:

Dikiş bölgesinde olası sızan yapıştırıcıyı derhal temiz, nemli bir bez ile silin. Lütfen duvar kaplamaları üreticisinin işleme notlarını dikkate alın.

## Teknik veriler

### Kurutma:

Yakl. 20 °C'de ve % 50 bağıl nemde yakl. 8 - 12 saat sonra yüzeyler kurur ve üzerine malzeme sürülebilir.

### Dikkat:

Üzerine malzeme sürülebilir duvar kaplamalarına malzeme ancak kaplamalar tamamıyla kuruduktan sonra sürülebilir.

### Tüketim:

Düz alanlara 150 - 250 g/m<sup>2</sup> yapıştırıcı sürülmelidir. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

### Airless ile püskürtme:

Nozul: 0,019 - 0,021 inç  
Baskı: 180 - 200 bar  
Filtre: 60 Mesh

### Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

## Genel notlar

### Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmamış halde son kullanım tarihi en az 24 ay içerisinde.

### İşleme sıcaklığı:

İşleme ve kuruma sırasında hava ve zemin için en az +5 °C. Aşırı sıcaklarda veya hava ceryanı altında işlemeyin.

### İçeriklerine ilişkin açıklama:

Akrilat dispersiyonu, su, katkı maddeleri, dolgu maddeleri, nişasta derivatları, koruyucu madde

### Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, eski boya/eski cila konusunda yetkili bir toplama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme artıkları, kurumuş boya ya da ev atıkları olarak bertaraf edilebilir.

### AVV - Atık anahtarı:

No. 080112.

### GISCODE:

BSW 20

### Tehlike işaret:

Geçersiz

### Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

