

Megamur Style Wand und Boden

Vorbeugende Maßnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstören sowohl den Oberflächenschutz als auch das Dekorspachtelsystem und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelgleiter (scratchnomore) sowie Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gereinigt werden.

Unterhaltsreinigung

1. Beseitigung von Staub:

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen mit nebelfeuchtem Wischmopp.

2. Manuelle oder maschinelle Nassreinigung:

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen PU-Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp (z. B. dem Profi-Wischmopp) oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten (z. B. dem Premium F2) reinigen.

3. Zwischenreinigung:

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Nasswischverfahren beseitigt werden können, eine Zwischenreinigung mit PU-Reiniger in einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdünnung mit Wasser (z. B. 1:50 bis 1:100) durchführen. Die Reinigung erfolgt unter Verwendung eines Schrubbers/Reinigungsautomaten oder im Cleanerverfahren mit einer Einscheibenmaschine SRP und rotem Superpad.

Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit unverdünntem PU-Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Dekorspachtelsystems wird erforderlich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände, die sich mit den Methoden der laufenden Reinigung nicht beseitigen lassen. Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdünnung auf den Boden aufwischen und nach der vorgegebenen Einwirkzeit unter Verwendung des empfohlenen Hilfsmittels und Pads die Fläche schrubben.

Werterhaltung Sanierung/Nachversiegelung

Im Laufe der Zeit wird vor allem in stark strapazierten Bereichen die Oberflächenversiegelung verringert bzw. beschädigt. Dies führt zu einem erhöhten Reinigungsaufwand und zu einer Beeinträchtigung der Optik. Um die laufende Reinigung zu erleichtern, den Boden zu schützen und optisch zu erneuern, ist eine rechtzeitige Sanierung erforderlich.

Megamur Style Wand und Boden

MEGA 684 Megamur Style Einpflege

Zusätzliche transparente Schutzschicht auf Polymer-Wachsbasis im MEGA 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem. Die behandelte Oberfläche wird pflegeleichter und erhält eine edle Oberflächenoptik.

Verarbeitung

- MEGA 684 Megamur Style Einpflege kann bereits nach 16 - 24 Stunden Trocknungszeit der letzten Versiegelungsschicht aufgetragen werden.
- Der Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
- Die Fläche sollte vor dem Aufbringen der MEGA 684 Megamur Style Einpflege mit einem handfeuchten Wischmopp oder Tuch gründlich gesäubert werden.
- Danach mindestens 30 Minuten Trocknungszeit bei 20 Grad Raumtemperatur einplanen.
- Vor dem Auftragen das Gebinde unbedingt gut aufschütteln.
- Ein zweimaliger Auftrag der MEGA 684 Megamur Style Einpflege ist empfehlenswert. Dieser muss in entgegengesetzter Richtung (Kreuzgang) nach ca. 1 Stunde erfolgen.
Verbrauch: ca. 1 Liter/60 m²
Trockenzeit: begehbar nach ca. 2 - 3 Stunden
belastbar nach: ca. 12 Stunden
- Bei hoher Beanspruchung der Fläche sollte die MEGA 684 Megamur Style Einpflege immer zum Einsatz kommen, da der optische Eindruck bei Verschmutzungen und mechanischer Belastung verringert wird.
- Während Transport und Lagerung kann es zu Kältetrübungen und Ausflockungen bis hin zur deutlichen Eindickung kommen, die jedoch durch Erwärmen auf Raumtemperatur und Schütteln des Behälters reversibel ist. Die Produktqualität wird hierdurch nicht beeinflusst.

MEGA 685 Megamur Style Reiniger

MEGA 685 Megamur Style Reiniger ist speziell für die Boden-Unterhaltsreinigung von Flächen, die mit MEGA 684 Megamur Style Einpflege behandelt wurden, entwickelt worden. Die Einpflegesgeschichte wird nicht angegriffen.

Verarbeitung

- Die zu reinigende Fläche von Staub und losen Schmutzteilen mit einem Staubsauger, Tuch oder einem Besen reinigen.
- Ca. 50 ml MEGA 685 Megamur Style Reiniger in 5 Liter lauwarmes, sauberes Wasser geben und mit dieser Reiniger-Mischung die Fläche gründlich mit einem Wischmopp nebelfeucht reinigen.
- Einen zweiten Eimer mit sauberem Wasser bereitstellen, um darin den Wischmopp regelmäßig auszuspülen.
- Eine zu starke Nassreinigung sowie eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.
Verbrauch: ca. 50 ml auf 5 Liter Wasser
Trockenzeit: ca. 30 Minuten

MEGA 686 Megamur Style Einpflege-Entferner

Zum Entfernen von alten, angegriffenen MEGA 684 Megamur Style Einpflegefilmen und als Grundreiniger vor einer Neueinpflege mit MEGA 684 Megamur Style Einpflege. MEGA 686 Megamur Style Einpflege-Entferner bricht die vorhandene Wachsschicht auf und macht sie wasserlöslich.

Verarbeitung

- Die zu reinigende Fläche von Staub und losen Schmutzteilen mit einem Staubsauger, Tuch oder einem Besen reinigen.
- Den Boden nur leicht feucht mit einem Schrubber oder Teller-schleifer (grünes Pad) reinigen.
- Je nach Verschmutzungsgrad ca. 1 Liter MEGA 686 Megamur Style Einpflege-Entferner mit 5 - 10 Litern warmem Wasser anmischen.
- Ca. 15 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutzfilm mit einem Wischmopp oder Nasssauger aufnehmen.
- Mit klarem, sauberem Wasser nebelfeucht nachwischen.
- Bei stark verschmutzten Flächen die Reinigung wiederholen.
Verbrauch: ca. 1 Liter auf 5 - 10 Liter Wasser
Trockenzeit: mind. 8 Stunden
- Benutzen Sie den MEGA 686 Megamur Style Einpflege-Entferner, wenn bereits drei Schichten MEGA 684 Megamur Style Einpflege aufgetragen worden sind, um das Anwachsen einer dicken Einpflegesgeschichte zu vermeiden. Beachten Sie bitte besonders die Kantenbereiche sowie Fußleisten.