

ARDEX AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge



© WINEO

- Produktvorteile:**
- Speziell geeignet für PVC-freie Bodenbeläge
 - Hohe Maßstabilität des verlegten Belags
 - Lange Einlegezeit
 - Universell einsetzbar auch für PVC-Beläge
 - Sehr emissionsarm



Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ardex.de/digital

Deine Meisterleistung am Boden

NEU! ARDEX Klebstoff für PVC-freie Beläge



Maßstabilität ist seine Stärke!



Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de



1.907.08/2022

Hält was er verklebt

Fürs Spezielle entwickelt

Das Sortiment PVC-freier Beläge ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Im Gegensatz zu klassischen Vinylbelägen enthalten sie keine umweltbelastenden Stoffe wie Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel – und gerade das macht sie so attraktiv.

Aufgrund ihrer Materialzusammensetzung werden bei der Verlegung spezielle Anforderungen an den Klebstoff gestellt. Vor allem durch Wärme kann es zu Bewegungen des Materials, sogenannten Maßänderungen, kommen. Diesem Effekt wirkt der neuentwickelte ARDEX Klebstoff AF 139 entgegen.

Sorgt für Maßstabilität

ARDEX AF 139 ist ein hochscherfester Klebstoff. Er besitzt eine sehr gute Anhaftung an die spezifischen Belagsrücken PVC-freier Beläge sowie eine feste Klebstoffriebe und hohe Endfestigkeit. Das zusammen sorgt für bestmögliche Maßstabilität.

Und noch ein Vorteil: Durch die lange Einlegezeit lässt sich auch Bahnenware sicher und komfortabel verlegen.



Systematisch erfolgreich

Wer an Boden gewinnen will, braucht vor allem eines: Ein System.

So wie das Bodensystem von ARDEX. Ganz gleich was und wo Sie verlegen: Von ARDEX erhalten Sie alle benötigten Produkte in perfekter Abstimmung aus einer Hand.

Vom Estrich bis zum Klebstoff für den finalen Belag. Multiplizieren Sie Schicht für Schicht die Stärke und Qualität Ihrer Arbeit.



<p>1 Untergrund: Estrich</p>	<p>4 Bodenbelagsklebstoff: ARDEX AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge oder ARDEX AF 180 / ARDEX AF 181W SMP Kleber für elastische Beläge / SMP Wandkleber für LVT Beläge</p>
<p>2 Grundierung: ARDEX P 52 Grundierkonzentrat oder ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung</p>	<p>5 Bodenbelag: PVC-freier Bodenbelag</p>
<p>3 Bodenspachtelmasse: ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse oder ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert</p>	

Wenn's drauf ankommt: Klebstoffe für hochbelastbare Bereiche

Wenn es auf Ihren Böden später besonders hoch hergeht, empfehlen wir die SMP-Klebstoffe für elastische Beläge: ARDEX AF 180 für den Boden bzw. ARDEX AF 181W für Boden und Wand.

Entwickelt für höchste Beanspruchungen

Für Bereiche mit erhöhtem Feuchtigkeitsaufkommen oder auch thermischen Einflüssen wie zum Beispiel in Wintergärten sind die ARDEX Klebstoffe mit SMP Technologie AF 180 und AF 181W die beste Wahl.

Sie sind wasserfrei, bieten eine sehr hohe Klebkraft und harte, starre Klebstoffriefen.

SMP Technology

