



ROKAMAT Rucksacksauger

WARNUNG – Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen! Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.** Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit diesen Dokumenten weiter.

1) Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rucksacksauger ist geeignet zum Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben und Polystyrol. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Durch die zusätzliche Steckdose am Sauger kann er ideal in Kombination mit einem Elektrowerkzeug benutzt werden.

Verwenden Sie nur original ROKAMAT Zubehör!

Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigelegte Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Außenmaße:	63x43x20 cm
Gewicht:	6,5 kg
Beutelinhalt:	15 l
Unterdruck:	ca. 190 mbar
Volumenstrom:	ca. 60 l/s
Geräuschpegel:	79 dB (A)
Schutzklasse II	

Art.-Nr. 10000

2) Sicherheits- / Arbeitshinweise



ACHTUNG! Nicht ohne Filterbeutel und Lamellenfilter saugen! Ansonsten könnte ein Motorschaden entstehen!

- Keine brennbaren oder explosiven Stäube aufsaugen!
- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.
- Keine scharfkantige, heiße, glühende Stoffe oder flüssige Substanzen aufsaugen. **Es besteht sonst Explosions- und Brandgefahr!**
- Schlauch nicht über scharfe Kanten ziehen, knicken oder einklemmen.

3) Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug und Zubehör auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden kontrollieren.



ACHTUNG! Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

4) Filterbeutel



Nur Original ROKAMAT-Filterbeutel verwenden!
Beschädigte Filterbeutel nicht wieder verwenden.

Papierfilterbeutel (ab Werk eingebaut): Saugen von **Feinstaub** (ACHTUNG: bei Gipsstäuben nur ca. 1/3 füllen, ansonsten besteht Reißgefahr!)


- Papierfilterbeutel einsetzen: Filterbeutel mit Kartonstück auf Ansaugstutzen schieben.

Stofffilterbeutel: Saugen von **Polystyrol**

(ACHTUNG: keine feinen Stäube aufsaugen)

Der Stofffilterbeutel ist mehrfachverwendbar und ist bis max. 40°C waschbar.


- Stofffilterbeutel leeren: Reißverschluss an der Unterseite öffnen. **Nach der Entleerung darauf achten, dass der Reißverschluss des Beutels geschlossen ist. Ansonsten kann es zu Motorschäden kommen.**



5) Störungsbeseitigung

Nachlassen der Saugleistung:

- Filterbeutel leeren/austauschen
- Verstopfte Düse, Saugschlauch und Lamellenfilter reinigen (mit Luft ausblasen)



← Der Lamellenfilter muss regelmäßig erneuert werden!

Der Staubsauger ist mit einer **Thermosicherung** ausgestattet, die das Gerät bei Überhitzung ausschaltet. Nach erfolgter Abkühlung schaltet sich der Staubsauger automatisch wieder ein.

6) Reparatur



ACHTUNG! Vor allen Umrüstarbeiten: Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
 Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Verwenden Sie nur original ROKAMAT Ersatzteile, da ansonsten die Gewährleistung erlischt. Filterbeutel und Lamellenfilter fallen nicht unter Gewährleistungsschäden, da dies Verschleißteile sind.

Ersatzteillisten können Sie unter www.rockamat.com herunterladen.

7) Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen und Zubehör.



Nur für EU-Länder: Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

8) EG-Konformitätserklärung

Hersteller: **Kammerer GmbH** - An der B10 / Postfach 1103 / D-75196 Remchingen-Wilferdingen

Der ROKAMAT Rucksacksauger entspricht allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien und Normen:

2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745

B. Kammerer
 Remchingen-Wilferdingen, 01-01-2014

