




Stecknadelmesselektrode PP-05 / Pinelectrode / Électrode aiguille

#73772



Gebrauchsanleitung;

1. Nadelelektrode mit Miniaturstecker 3,5mm Jack und 70 cm. Kabel am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Schutzkappe entfernen und die Nadeln bis maximal 2mm. im Material einstecken.
3. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen. Nach Benutzung Schutzkappe aufstecken.
4. Messbereich ist abhängig vom Messgerät.
5. Zubehör für z.B. Wolff VI-D4.

Operating Instruction:

1. Pinelectrode with Miniature 3,5mm Jack-plug, 70 cm
Connect cable into the destined sockets at the measurement device.
2. Take off the protective cap and press the pins 2 mm maximally into the material.
3. Read the measured value of the measurement device.
Put the protective cap on after usage.
4. Measuring range depends of the model and make of the measuring device
5. Accessory for i.e. V1D4

Manuel d'utilisation :

1. Électrode aiguille avec connecteur de type jack 3,5 mm et câble de 70cm.
Connecter le câble à la prise adéquate de l'appareil de mesure.
2. Enlever le capuchon de protection et placer l'aiguille dans le matériau à une profondeur maximale de 2 mm.
3. Lire la valeur mesurée indiquée par l'appareil de mesure. Après utilisation, placer de nouveau le capuchon de protection.
4. La plage de mesure dépend du modèle et de la réalisation de l'appareil de mesure.
5. Accessoires pour p.ex. Wolff VI-D4.