

Altro Technisches Datenblatt

AltroMastic™ 100

November 2019

Viskosität:	Thixotrop
Dichte:	1,01
Aushärtezeit:	24-48 Stunden
Hautbildungszeit:	20 Minuten
Lagerung:	Lagerung zwischen 5° C und 25° C unter kühlen und trockenen Bedingungen
Haltbarkeit:	Mindestens 12 Monate in luftdichtem Behälter ab Herstellungsdatum
Ergiebigkeit:	Etwa 40 Laufmeter pro 3 mm Strang
Arbeitstemperatur:	Zwischen 5° C und 40° C
Volle Haftkraft:	4 Tage
Inhalt:	290 ml

Gebrauchsanweisung

1. AltroMastic 100 ist eine spezielle Dichtmasse für Bereiche, in denen Altro Bodenbeläge an Kanten, Fußleisten oder Wänden etc. angrenzen oder um Rohre herum oder auf Türschwellen etc. verlegt wurden.
2. Für stark frequentierte Bereiche empfehlen wir Altro Mastic 100 nicht, hier stellen Schweißschnüre die bessere Wahl dar. Wenn Bodenbeläge an Abflüsse, Abdeckungen, Kunststeinplatten etc. angrenzen, empfehlen wir ein Schweiß- oder Klemm-System. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Produktdatenblätter direkt an Altro.
3. AltroMastic 100 sollte nur für die Versiegelung von Fugen für Altro Bodenbelägen verwendet werden, wenn Hindernisse den Gebrauch einer Schweißpistole verhindern.

Anwendung

1. Zu versiegelnde Oberflächen müssen trocken und frei von Schmutz, Öl oder Schmiermitteln sein.
2. Alle zu versiegelnden Bereiche sollten mit dem mitgelieferten Klebeband abgeklebt werden.
3. Schieben Sie die Kartusche mit der Dichtungsmasse in die Skelettpistole.
4. Schneiden Sie die Spitze der Kartusche ab, befestigen Sie die Tülle und tragen Sie einen Strang von etwa 3 mm auf.
5. Sobald die Kartusche geöffnet ist, beginnt der Härtingsprozess, deshalb sollten geöffnete Kartuschen nicht wiederverwendet werden, da der Mastix darin bereits gehärtet sein könnte.
6. Entfernen Sie das Klebeband so bald wie möglich, da der AltroMastic 100 speziell für eine schnelle Härtung formuliert wurde.

Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Bevor Sie den Klebstoff verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern, und nutzen Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Atemschutzausrüstung. Auch sollte er nach COSHH beurteilt werden (Control of Substances Hazardous to Health, Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen) sowie eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden.

Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das von Altro erhältliche Sicherheitsdatenblatt.

Produkt für den professionellen Gebrauch

Ogleich die in diesem Produktsicherheitsdatenblatt enthaltenen technischen Einzelheiten und Empfehlungen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen entsprechen, sollten die oben genannten Informationen nur als Richtwerte genommen und vorbehaltlich der Bestätigung nach einer Langzeitanwendung gelten. Daher sollte jeder, der dieses Produkt einsetzen möchte, zunächst sicherstellen, dass es für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. In jedem Fall ist der Anwender allein für alle aus der Verwendung des Produkts entstehenden Konsequenzen verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Tel: +49-340-6500431

E-mail: awt@altro.de oder besuchen Sie www.altro.de