

Содержание

Используемые символы	269
Символы на приборе	269
Для Вашей безопасности	269
Шумы и вибрация	272
Технические данные	273
Комплектный обзор	274
Инструкция по эксплуатации	275
Техобслуживание и уход	280
Указания по утилизации	281
Соответствие нормам СЕ	281
Исключение ответственности	281

Используемые символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обозначает непосредственно угрожающую опасность. Невыполнение этого указания может повлечь за собой тяжелые телесные повреждения или даже смерть.

ВНИМАНИЕ!

Обозначает возможность возникновения опасной ситуации. Невыполнение этого указания может повлечь за собой телесные повреждения или материальный ущерб.

УКАЗАНИЕ

Обозначает советы по использованию и важную информацию.

Символы на приборе



Перед вводом в эксплуатацию прочесть инструкцию по эксплуатации!



Использовать защиту для глаз!



Пользуйтесь приспособлениями для защиты органов слуха!



Указание по утилизации старого прибора (см. стр. 281)!

Для Вашей безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед тем как начать пользоваться полировальной машинкой, внимательно прочтите и поступайте в соответствии с приведенными ниже указаниями:

- в данной инструкции по эксплуатации,
- в разделе «Общие указания по технике безопасности» при обращении с электроинструментами, во входящей в комплект поставки брошюре (№ документации: 315.915),
- в правилах и предписаниях по предотвращению несчастного случая, действующих на месте эксплуатации электроинструмента.

Эта полировальная машинка сконструирована таким образом, что она соответствует современному уровню развития техники и отвечает требованиям общепризнанных Правил по технике безопасности. Но, несмотря на это, при ее эксплуатации не исключена опасность для жизни лица, которое пользуется машинкой, или лица, присутствующего при этом, а также поломка машинки или возникновение какого-либо другого материального ущерба. Полировальную машинку можно использовать только

- в соответствии с назначением,
- в безупречном состоянии, в отношении техники безопасности.

Неисправности, снижающие безопасность, следует немедленно устранять.

Использование по назначению

Дисковая пила CS 62 18.0-EC предназначена

- для промышленного использования на производстве и в ремесленных мастерских,
- для продольной и поперечной распиловки с прямой линией пропила,
- для распиловки массивной древесины и листовых материалов, таких как, фанеры, столярные плиты и древесностружечные плиты (ДСТП), до толщины максимум 62 мм,

- для использования с дисками для циркулярных пил, которые фирма «FLEX» предлагает для этого прибора.

Запрещено

- применение пильных дисков из быстрорежущей стали (HSS) и отрезных дисков,
- стационарное применение в качестве настольной циркулярной пилы,
- использование под открытым небом во время дождя,
- использование во взрывоопасных помещениях.

Указания по технике безопасности для циркулярных пил



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по эксплуатации и поступайте согласно приведенным в ней указаниям по технике безопасности и прочим рекомендациям. При неточном соблюдении приведенных указаний и недостаточно внимательном отношении к предупреждениям не исключено поражение электрическим током, возникновение пожара и/или тяжелое травмирование. Сохраните, пожалуйста, данную инструкцию в надежном месте для последующего использования.

Выполнение пропилов

- **ОПАСНО:** не приближайте кисти рук к рабочей зоне пилы и пильного диска! Во время работы придерживайте пилу второй рукой за дополнительную рукоятку или корпус двигателя. При удержании пилы обеими руками риск травмирования пильным диском исключается.
- **Не придерживайте и не беритесь за заготовку снизу.** В зоне под заготовкой защитный кожух не обеспечивает вашу защиту от пильного диска.
- **Отрегулируйте глубину пропила/реза под толщину заготовки.** Часть пильного диска, видимая под заготовкой, должна быть меньше полной высоты зуба.

- **Не держите разрезаемую заготовку в руке и не поддерживайте ее ногой. Закрепите заготовку надежным приспособлением.** Важно: во избежание опасности непосредственного контакта, зажимания пильного диска или потери контроля над инструментом заготовку следует надежно фиксировать.
- **При выполнении работ вблизи скрытой электропроводки держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток.** При контакте с токопроводом незащищенные металлические части электроинструмента также находятся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.
- **При продольной распиловке всегда используйте упор или прямолинейную направляющую.** Это повышает точность пропила/реза и предотвращает возможное зажимание пильного диска.
- **Всегда используйте пильные диски правильного размера с подходящим посадочным отверстием (например, звездообразным или круглым).** Пильные диски, которые не соответствуют установочным размерам деталей пилы, вращаются неравномерно и приводят к потере контроля над инструментом.
- **Никогда не используйте поврежденные или неподходящие шайбы/крепежные винты для пильного диска.** Используемые для пильного диска подкладные шайбы и зажимные винты специально разработаны для обеспечения оптимальной производительности и эксплуатационной надежности инструмента.

Отдача - причины и соответствующие меры безопасности

Отдача является неожиданной для оператора реакцией, возникающей при зацеплении, зажимании или неправильном выравнивании пильного диска. Отдача приводит к тому, что неконтролируемая пила начинает выходить из заготовки и смещаться в сторону оператора.

Если пильный диск зацепляется или защемляется в пропила/реза, т. е. блокируется, то вследствие работы электродвигателя пила смещается в сторону оператора.

Если пильный диск проворачивается или неправильно выровнен в пропила/реза, зубья задней кромки пильного диска могут зацепиться за поверхность заготовки, вследствие чего пильный диск выйдет из пропила/реза и пила отскочит в сторону оператора.

Отдача является следствием неправильного или ошибочного использования пилы. Её можно избежать, соблюдая меры предосторожности, описанные ниже.

- **Надежно держите пилу обеими руками, приняв такое положение, при котором вы сможете амортизировать отдачу электронинструмента. Стойте всегда сбоку от пильного диска, избегайте рабочего положения на одной линии с ним.** При отдаче пила может отскочить в сторону оператора. Тем не менее, приняв необходимые меры предосторожности, можно компенсировать отдачу инструмента.
- **В случае зажимания пильного диска или прерывания работы выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного диска, не вынимая его из заготовки. Никогда не пытайтесь вынуть пилу из заготовки или оттянуть ее назад, пока пильный диск вращается — опасность отдачи!** Установите и устраните причину зажимания пильного диска.
- **При повторном включении пилы, которая находится в заготовке, отцентрируйте пильный диск в пропила и проверьте, не застряли ли зубья пилы в заготовке.** При включении пилы с заклинившим пильным диском диск может выйти из пропила/реза в заготовке или вызвать отдачу.
- **Для уменьшения отдачи в случае заклинивания пильного диска при обработке больших плит подставляйте опору.** Такие плиты могут прогибаться под собственным весом, поэтому под них нужно ставить опоры с обеих сторон, как вблизи места пропила/реза, так и по краям.
- **Не используйте тупые или поврежденные пильные диски.** Пильные диски с тупыми или неправильно разведенными зубьями способствуют появлению сильного трения, зажиманию и отдаче вследствие недостаточной ширины пропила/реза.
- **Перед пилением плотно затяните регуляторы глубины и угла пропила/реза.** В случае изменения настроек во время резки возможно зажимание пильного диска и появление отдачи.
- **Будьте особенно осторожны при выполнении пропилов в стенах или других непросматриваемых зонах.** Погружаемый пильный диск может заклинить при контакте со скрытыми предметами, вследствие чего возникнет отдача.

Функция защитного кожуха

- **Перед каждым использованием проверяйте, правильно ли закрывается защитный кожух. Не используйте пилу, если защитный кожух не может свободно двигаться и не закрывается сразу. Никогда не зажимайте и не фиксируйте защитный кожух; в противном случае пильный диск будет оставаться открытым.** При случайном падении пилы на пол возможна деформация защитного кожуха. Убедитесь в том, что защитный кожух свободно двигается и не касается пильного диска или других деталей при любом угле и глубине пропила/реза.
- **Проверьте состояние и функционирование пружины защитного кожуха. Перед использованием выполните техническое обслуживание пилы, если защитный кожух и пружина функционируют неисправно.** Поврежденные детали, налипшие отложения или скопления опилок замедляют срабатывание нижнего защитного кожуха.
- **Убедитесь в том, что опорная плита пилы при установке угла пропила/реза, отличного от 90°, при врезании не смещается.** При боковом смещении пильный диск может застрять и, как следствие этого, может появиться отдача.

- Не кладите пилу на верстак или на пол, если защитный кожух не закрывает пильный диск. Вращающийся по инерции открытый пильный диск смещает пилу в направлении, противоположном направлению пропила/реза, и режет всё, что находится на его пути. Учитывайте время выбега пильного диска после выключения пилы.

Функция нижнего защитного кожуха

- Перед каждым использованием проверяйте, правильно ли закрывается нижний защитный кожух. Не используйте пилу, если нижний защитный кожух не может свободно двигаться и не закрывается сразу. Никогда не зажимайте и не фиксируйте нижний защитный кожух в открытом положении. При случайном падении пилы на пол возможна деформация нижнего защитного кожуха. Откройте защитный кожух с помощью возвратного рычага и убедитесь в том, что кожух свободно двигается и не касается пильного диска или других деталей при любом угле и глубине пропила/реза.
- Проверьте состояние и функционирование пружины нижнего защитного кожуха. Перед использованием выполните техническое обслуживание пилы, если нижний защитный кожух и пружина функционируют неисправно. Поврежденные детали, налипшие отложения или скопления опилок замедляют срабатывание нижнего защитного кожуха.
- Открывайте нижний защитный кожух вручную только при выполнении специальных пропилов/резов, например, погружных и угловых. Откройте нижний защитный кожух с помощью возвратного рычага и отпустите его сразу после врезания пильного диска в заготовку. При выполнении любых других пильных работ нижний защитный кожух должен срабатывать автоматически.

- Не кладите пилу на верстак или на пол, если нижний защитный кожух не закрывает пильный диск. Вращающийся по инерции открытый пильный диск смещает пилу в направлении, противоположном направлению пропила/реза, и режет всё, что находится на его пути. Учитывайте при этом время выбега пильного диска.

Дополнительные указания по технике безопасности

- Не приближайте рук к выбросу стружки. Вращающиеся элементы могут поранить Вас.
- Не работайте, удерживая пилу над головой. Такое положение не обеспечивает Вам достаточного контроля над электроинструментом.
- Не используйте электроинструмент в стационарном положении. Он не сконструирован для эксплуатации на пильном столе.
- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали (HSS). Такие пильные диски могут легко сломаться.
- Не пилите железные металлы. Раскаленная стружка может привести к возгоранию аспирационного устройства.

Шумы и вибрация

Значения уровня шума и вибрации были определены согласно нормативной документации EN 62841.

Измеренный уровень шума данного прибора по шкале A составляет при обычных условиях эксплуатации:

- Уровень звука: 83 дБ(A);
- Уровень звуковой мощности: 94 дБ(A);
- Погрешность: K = 3 дБ.

Общее значение вибрации:

- Значение вибрации: $a_n < 2,5 \text{ м/сек}^2$
- Погрешность: K = 1,5 м/сек²



ВНИМАНИЕ!

Приведенные здесь результаты измерений действительны для новых приборов. При ежедневном использовании значения шума и вибрации изменяются.

**КАЗАНИЕ**

Приведенный в данной инструкции уровень вибрации был определен стандартизированным методом измерения в соответствии с нормативной документацией EN 62841, и может быть использован при сравнении электроинструментов друг с другом. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки. Приведенный уровень вибрации возникает при использовании электроинструмента по основному назначению.

Если же электроинструмент будет использоваться не по назначению, в комплекте с другими рабочими инструментами, или при недостаточном техобслуживании, то уровень вибрации может отличаться. В этом случае вибрационная нагрузка в расчете на всю продолжительность работы может значительно повыситься.

Для точного определения вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор остается выключенным или же включен, но на самом деле не используется.

В данном случае вибрационная нагрузка в расчете на всю продолжительность работы может значительно снизиться. Примите дополнительные меры по безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, как например: проведение техобслуживания электроинструмента и рабочих инструментов, создание возможности содержать руки в тепле, организация рабочих процессов.


**ВНИМАНИЕ!**

При звуковом давлении свыше 85 дБ(А) следует использовать защиту для органов слуха.

Технические данные

		CS 62 18.0-EC
Тип машинки		Ручная дисковая пила
Аккумулятор	А·ч	5,0
Время зарядки (аккумулятор 5,0 А·ч)	мин	макс. 45
Число оборотов на холостом ходу	об./мин	5.000
Посадочное отверстие пильного диска	мм	20
макс. диаметр пильного диска	мм	165
макс. ширина пропила	мм	1,6
макс. толщина пильного диска	мм	1,0
макс. глубина пропила	мм	62
макс. наклонный пропил		50°
Масса согласно «ЕРТА-procedure 01/2003» (с аккумулятором 5,0 А·ч)	кг	3,9
Масса аккумулятора	кг	0,72
Предустановка угла		22,5°, 45°, 50°

Комплектный обзор



- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Фильтр | 14 | Шестигранный ключ |
| 2 | Аккумулятор | 15 | Кнопка стопора вала |
| 3 | Фиксатор аккумулятора | 16 | Шкала угла скоса |
| 4 | Защитный кожух | 17 | Плита основания |
| 5 | Рукоятка | 18 | Зажимной рычаг для угла скоса |
| 6 | Дополнительная рукоятка | 19 | Предустановка угла |
| 7 | Шкала глубины реза | 20 | Пильный диск |
| 8 | Блокиратор включения | 21 | Зажимной винт с зажимным фланцем |
| 9 | Выключатель | 22 | Возвратный рычаг подвижного защитного кожуха |
| 10 | Рычаг предустановки глубины реза | 23 | Зажимной винт предустановки угла скоса |
| 11 | Зажимной винт для параллельного упора | 24 | Подвижный защитный кожух (нижний защитный кожух) |
| 12 | Соединительный патрубок | | |
| 13 | Параллельный упор | | |

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.

Перед вводом в эксплуатацию


Распакуйте электроинструмент и принадлежности к нему, проверьте поставку на комплектность и отсутствие возможных транспортных повреждений.

Крепление или замена пильного диска

УКАЗАНИЕ

Рекомендуется использовать только диски для циркулярных пил, которые фирма «FLEX» предлагает для этого прибора.

- Используйте только пильные диски, диаметр которых соответствует данным, указанным на пиле.
- Подбирайте пильный диск под обрабатываемый материал.
- Используйте пильные диски с обозначением частоты вращения, которая соответствует частоте вращения, указанной на электроинструменте, или превышает ее.
- Используйте только указанные изготовителем пильные диски, которые соответствуют EN 847-1.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.

- Нажмите на фиксатор шпинделя и не отпускайте его.
- Ослабьте зажимной винт при помощи входящего в комплект поставки шестигранного ключа, поворачивая против часовой стрелки.
- Отвинтите зажимной винт (3) и снимите передний зажимной фланец (4).
- Извлеките пильный диск (2) движением вниз из корпуса.

ВНИМАНИЕ!

- Следите при сборке за правильностью положения заднего (5) и переднего зажимного фланца (4).
- Направления резания зубьев (обозначенное стрелкой направление на пильном диске) и стрелка на корпусе, указывающая направление вращения, должны совпадать.



- Почистите при необходимости задний (5) и передний зажимной фланец (4).
- Вставьте пильный диск снизу в корпус.
- Вставьте передний зажимной фланец (4) кольцом наружу и завинтите рукой зажимной винт (3), поворачивая по часовой стрелке.
- Нажмите на фиксатор шпинделя и не отпускайте его. Затяните до упора зажимной винт (3) при помощи шестигранного ключа.


Аспирация стружки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Частицы образовавшейся пыли при обработке материалов, напр., содержащие свинец краски, некоторые виды древесины, минералов и металла могут создавать опасность для пользователя или находящихся поблизости лиц. Вдыхание этой пыли или контакт с ней могут вызывать заболевания органов дыхания и/или аллергические реакции.

- Позаботьтесь о хорошем проветривании рабочего места!
- Используйте по возможности отдельное устройство для аспирации пыли.
- Рекомендуется пользоваться респиратором с фильтром класса P2.

Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко загореться.



- Вставьте соединительный патрубок (1.).
- Закрепите вытяжной шланг с переходником на соединительном патрубке (2.).
- Присоедините аспирационный шланг к аспирационной установке.
- Выполняйте указания, приведенные в инструкции по эксплуатации аспирационной установки! Проверьте прочность крепления!


Установка глубины пропила

УКАЗАНИЕ

Для оптимальных результатов распила глубина пропила должна быть на 2–5 мм больше, чем толщина разрезаемого материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.



- Ослабьте тисковый винт регулировки глубины пропила.
- Установите требуемую глубину пропила на шкале.
- Затяните тисковый винт.


Установка угла скоса

УКАЗАНИЕ

Для пропилов под углом глубина пропила меньше, чем значение, указанное на шкале для глубины пропила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.




- Ослабьте тисковые винты (1.).
- Установите требуемый угол скоса с помощью шкалы (2.).
- Затяните тисковые винты (3.).

Установка/замена аккумулятора

- Вставьте заряженный аккумулятор в электроинструмент до фиксации.




- Для извлечения нажмите кнопки разблокировки (1.) и выньте аккумулятор (2.).



⚠ ВНИМАНИЕ!
 На неиспользуемом аккумуляторе защитите контакты. Открытые металлические детали могут замкнуть контакты накоротко, существует опасность взрыва и возгорания!

Уровень заряда аккумулятора


- При нажатии кнопки на светодиодном индикаторе можно посмотреть уровень заряда.



Индикатор погаснет через 5 секунд. Если один из светодиодов мигает, аккумулятор необходимо зарядить. Если после нажатия кнопки ни один из светодиодов не горит, аккумулятор неисправен и подлежит замене.

Включение и выключение

⚠ ВНИМАНИЕ!
 Из соображений безопасности выключатель не фиксируется, во время пиления его необходимо удерживать в нажатом положении. Блокировка включения предотвращает самопроизвольное включение и блокирует защитный кожух. Пилу следует включать всегда только в рабочем положении.



- Нажмите блокировку включения вверх и удерживайте в нажатом положении (1.).
- Нажмите выключатель и удерживайте в нажатом положении (2.).
- Отпустите блокировку включения (после погружения пилы).

Для выключения:

- Отпустите выключатель.

Параллельный упор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.

УКАЗАНИЕ

Для укладки пилы во входящей в комплект поставки чемодан для транспортировки параллельный упор необходимо снять.

Параллельный упор может монтироваться по направлению движения пилы как слева, так и справа.



- Установите крыльчатый винт/зажимную скобу для крепления параллельного упора (1.).
- Вставьте параллельный упор и установите его на требуемую ширину (2.).
- Затяните крыльчатые винты (3.).

Работа с электроинструментом

ВНИМАНИЕ!

После выключения пильный диск еще некоторое время продолжает вращаться по инерции.

В случае касания вращающимся пильным диском обрабатываемого изделия может произойти отдача.

УКАЗАНИЕ

Слишком сильное продвижение вперед снижает мощность прибора, ухудшает качество распила и сокращает срок службы пильного диска.

Распиловка по разметке

- Подсоедините аспирационный шланг.
- Установите глубину пропила на требуемую величину.
- При необходимости установите угол скоса.
- Вставьте вилку в розетку.
- Включите аспирационную установку.
- Возьмитесь за рукоятку правой рукой.
- Установите опору пилы на обрабатываемое изделие.
- Включите пилу и подождите, пока пильный диск наберет максимальное число оборотов.
- Введите пилу медленно в материал.


УКАЗАНИЕ

Разметки пропила на опоре пилы показывают положение пильного диска при прямоугольном пропиле.



- Ведите пилу через материал, продвигаясь равномерно.
- После окончания резки:
 - Выключите пилу. Пильный диск вращается еще некоторое время!
 - При подъеме пилы подвижный защитный кожух закрывается.
- После окончания работы: Почистите тщательно электроинструмент и принадлежности.


Фильтр:



i УКАЗАНИЕ

Для обработки больших изделий или для резки прямых кромок Вы можете также прикрепить планку или подобный предмет к обрабатываемому изделию и вести циркулярную пилу с опорой пилы вдоль этого вспомогательного упора.

Зарядное устройство



- 1 Гнездо для установки аккумулятора
- 2 Контакты
- 3 Вентиляционные прорези
- 4 Дисплей для индикации режима работы
- 5 Сетевой кабель со штекером

Зарядное устройство CA 10.8/18.0 предназначено для зарядки аккумуляторов FLEX следующих типов:

- AP 10.8 (2,5 А·ч),
- AP 18.0 (2,5 А·ч),
- AP 10.8 (5,0 А·ч),
- AP 18.0 (5,0 А·ч).

Указания по обеспечению длительного срока службы аккумуляторов

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не следует заряжать аккумуляторы при температуре ниже 0 °C и выше 55 °C.
- Не следует заряжать аккумуляторы в условиях повышенной влажности или температуры воздуха.
- Не следует накрывать аккумуляторы и зарядное устройство во время зарядки.
- По окончании зарядки извлеките сетевой штекер зарядного устройства.

Во время зарядки аккумуляторы и зарядное устройство нагреваются.

Это нормально!

Литийонные аккумуляторы не имеют известного «эффекта памяти». Несмотря на это, аккумулятор перед зарядкой необходимо полностью разрядить, а процесс зарядки следует всегда доводить до конца.


Если аккумуляторы не используются в течение длительного времени, частично зарядите аккумуляторы и храните их в прохладном месте.

Процесс зарядки

⚠ ВНИМАНИЕ!

Устанавливайте в прилагаемое зарядное устройство только оригинальные аккумуляторы.

- Вставьте сетевой штекер зарядного устройства.
Фоновая подсветка дисплея загорается на 2 секунды зеленым цветом, после чего снова гаснет. Отображается ОК.



- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство до фиксации.
 - На дисплее попеременно будет отображаться оставшееся время зарядки (до полной зарядки аккумулятора) и графическое представление процесса зарядки.
 - Фоновая подсветка дисплея загорается оранжевым цветом, если аккумулятор заряжен менее чем на 80%.
 - Начиная с уровня в 80% заряда дисплей светится зеленым цветом, и отображается ОК.

- Аккумулятор полностью заряжен, когда появляется индикация



Зеленая фоновая подсветка вскоре гаснет.

- Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.



- Извлеките сетевой штекер из розетки.

i УКАЗАНИЕ

Если после установки аккумулятора в зарядное устройство дисплей мигает, имеет место неисправность аккумулятора или зарядного устройства.



Дисплей медленно мигает. Оранжевая фоновая подсветка.

Аккумулятор слишком горячий или слишком холодный. Когда аккумулятор достигнет температуры заряда (0°C...55°C), начнется процесс зарядки.



Дисплей быстро мигает. Красная фоновая подсветка.

Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и снова установите его. Если индикация не меняется, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор или сдайте его на проверку в специализированную мастерскую.

Если при зарядке другого аккумулятора появляется такое же сообщение об ошибке, неисправно зарядное устройство. Сдайте зарядное устройство на проверку в специализированную мастерскую.

Техобслуживание и уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любых работ на электроинструменте извлекайте из него аккумулятор.

Чистка

Чистка электроинструмента



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пользоваться водой или жидкими чистящими средствами.

- Двигатель прибора и его корпус изнутри следует продувать сухим сжатым воздухом.
- Пильный стол, регуляторы и защитный кожух очищайте пылесосом и кистью. Обеспечьте легкий ход нижнего защитного кожуха.
- Время от времени сбрызгивайте шарниры машинным маслом.
- Необходимо также чистить направляющую шину, чтобы загрязнения не препятствовали движению пилы и в результате этого не влияли отрицательно на точность распила.

Зарядное устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед любыми работами извлекайте сетевой штекер из розетки.

Не используйте воду или жидкие чистящие средства.

- Удалите грязь и пыль с корпуса кисточкой или сухой ветошью.

Ремонтные работы

Ремонтные работы должны проводиться исключительно в сервисной мастерской, авторизованной изготовителем.

УКАЗАНИЕ

Винты, имеющиеся на корпусе двигателя, в течение гарантийного срока выкручивать нельзя. При невыполнении этого условия гарантийные обязательства производителя утрачивают свою силу.

Запасные части и принадлежности

Прочие принадлежности, в особенности рабочие инструменты, можно найти в каталогах изготовителя.


Поклопентное изображение с пространственным разделением деталей и списки запасных частей вы найдете на нашем сайте:

www.flex-tools.com

Указания по утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отработавшие свой срок электроинструменты следует выводить из употребления путем отрезания сетевого шнура.

 Только для стран, входящих в ЕС
Никогда не выбрасывайте старые электроинструменты в мусор вместе с бытовыми отходами!

Согласно Директиве 2012/19/ЕС относительно отслуживших свой срок электрических и электронных приборов и национальным законам, созданным на основе этой Директивы, старые электроинструменты должны собираться отдельно от прочих отходов и сдаваться в приемные пункты, ответственные за их экологичную утилизацию.

УКАЗАНИЕ

Информацию о возможных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента!

Соответствие нормам

Мы заявляем под свою собственную ответственность, что изделие, описанное в разделе «Технические данные», соответствует следующим нормам или нормативным документам:

EN 62841 в соответствии с определениями, приведенными в Директивах 2014/30/ЕС, 2006/42/ЕГ и 2011/65/ЕС.

Ответственная за техническую документацию компания:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr



Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weipner
Head of Quality
Department (QD)

19.06.2018

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Исключение ответственности

Изготовитель и его представитель не несут ответственности за материальный ущерб и потерянную прибыль, возникшие в результате прерывания промышленной деятельности, обусловленного используемым инструментом или невозможностью использования инструмента.

Изготовитель и его представитель не несут ответственности за материальный ущерб, который возник в результате использования инструмента не по назначению или при использовании инструмента вместе с продукцией других фирм.