


TF 302 Thomsit-Floor® Schub-Elast-Bahn

Für die schubelastische Klebung von Holzplaster und Parkett



Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

- Baut Quellkräfte des Holzes sicher ab
- Für bauphysikalisch ungünstige Untergründe
- Niedrige Einbauhöhe

Anwendungsbereiche

Elastische und rissüberbrückend wirkende Entkopplungsbahn für die schubelastische Klebung von:

- Massiv- und Fertigparkett mit Nut und Feder
- Mosaikparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Holzplaster RE und WE nach DIN 68 702.

Thomsit TF 302 kompensiert auftretende Scher- und Schubspannungen zwischen Parkett und Untergrund. Zur Trittschalldämmung auch unter schwimmend verlegtem Fertigparkett und Laminat sowie textilen und ealstischen Bodenbelägen einsetzbar.

Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Lieferform	Schub-Elast-Bahn, schwarz-braun
Gebinde	Rolle, 50 m ²
Maße	Länge 50 m x Breite 1,00 m
Versandeinheit	6 Rollen pro Palette
Flächengewicht	ca. 0,8 kg/m ²
Materialdicke	2 mm
Belastbar	sofort
Beanspruchung	stuhllongeeignete bei Belastung mit Rollen gemäß DIN EN 12529
Wärmeleitfähigkeit	0,09 W/mK nach DIN EN 12667 : 2001-05
Wärmedurchlasswiderstand	0,023 m ² K/W nach DIN EN 12667 : 2001-05
Trittschallminderung	16 dB nach DIN EN ISO 10 140
Temperaturbeständigkeit nach der Verlegung	auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
für Transport	-20 °C bis +50 °C
für Lagerung	-20 °C bis +50 °C
Lagerfähigkeit	unbegrenzt, aufrecht stehend in Originalverpackung kühl und trocken

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt.



Untergrundvorbehandlung

Untergründe müssen den Anforderungen ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere eben, dauertrocken, tragfähig und frei von größeren Rissen sein. Zum Ausgleich von Unebenheiten sind die Untergründe zunächst mechanisch vorzubereiten (z.B. anschleifen/absaugen) und anschließend mit geeigneten Thomsit Vorstrichen und Ausgleichsmassen zu egalisieren. Hinweise hierzu sind in den technischen Merkblättern der jeweiligen Produkte aufgeführt.

Verarbeitung

Kleben von Thomsit-Floor® TF 302

Thomsit TF 302 Schub-Elast-Bahn bahnenweise vollflächig im Raum auslegen und grob zuschneiden. Danach Bahnen zur Hälfte zurückschlagen und auf den vorbereiteten Untergrund Klebstoff auftragen.

Beim Einsatz der Schub-Elast-Bahn unter Parkett auf saugfähigen Untergründen Thomsit P 625 oder Thomsit Flextec Klebstoffe (jeweils Zahnung B2) einsetzen. Auf dichten Untergründen ausschließlich Thomsit P 625 (Zahnung B2) verwenden. Unterlage ohne Ablüftezeit sofort ins Klebstoffbett einlegen.

Sind andere Bodenbeläge auf der Dämmunterlage vorgesehen, ist die Klebung der Schub-Elast-Bahn mit dem jeweiligen Kleber des Oberbelages (Zahnung A2 oder B1) vorzunehmen.

Ablüftezeit nach der Saugfähigkeit des Untergrundes festlegen (siehe entsprechendes technisches Merkblatt zum Klebstoff).

Bahnen unmittelbar nach dem Einlegen kräftig anreiben oder anwalzen, Nähte dicht auf Stoß verlegen.

Mit der zweiten Bahnhälfte ebenso verfahren und anschließend Zuschnitt im Wandbereich vornehmen. Vor Einbau des Oberbelages bzw. Parkett oder Holzpflaster vollständige Erhärtung der Klebung abwarten.

Kleben auf Thomsit-Floor® TF 302

Für die Parkett- und Holzpflasterklebung je nach Parkettart Thomsit Flextec Klebstoffe oder Thomsit P 625 einsetzen.

Andere Oberbeläge bahnenweise vollflächig im Raum auslegen.

Im Nahtbereich Versatz zu den Thomsit TF 302 Stößen von mind. 20 cm einhalten. Belag grob zuschneiden, zur Hälfte zurückschlagen und Klebstoff auftragen. Dämmunterlagen sind grundsätzlich wenig saugfähig. Für PVC-/CV- und Kautschukbeläge daher

vorzugsweise Thomsit K 188 E im Kontaktverfahren einsetzen. Hierbei mit einer groben Schaumstoffrolle Klebstoff sowohl auf Untergrund und die Belagrückseite auftragen und trocknen lassen. Erst danach Belag einlegen und gründlich anreiben/anwalzen. In Kombination mit PVC-Design-Belägen (LVT) ist je nach Belastung der Einsatz eines 2-K-PUR-Klebstoffs z. B. Thomsit R 710 (Zahnung A1) empfehlenswert. Im Zweifel immer anwendungstechnische Beratung einholen. Zum vollflächigen Kleben von textilen Belägen auf Thomsit-Floor® Dämmunterlagen eignet sich besonders Thomsit T 410 Aquatack®. Leicht wieder aufnehmbare Verlegungen sind mit Thomsit TK 199 Universal-Fixierung möglich.

Die notwendige Ablüftezeit des jeweiligen Klebstoffs ist an die klimatischen Bedingungen und die nicht saugfähige Schub-Elastbahn-Oberfläche anzupassen. Bodenbelag unmittelbar nach dem Einlegen kräftig anreiben oder anwalzen und abschließend Zuschnitt im Wandbereich vornehmen.

Schwimmende Verlegung

Die schwimmende Verlegung von dafür geeignetem Parkett und Laminat kann sowohl auf vollflächig geklebter als auch lose liegender TF 302 Thomsit-Floor® Schub-Elast-Bahn erfolgen. Lose verlegte TF 302 Thomsit-Floor® Schub-Elast-Bahn im Nahtbereich mit Thomsit DT 700 auf den Untergrund fixieren.

Bitte beachten Sie

- Bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagarbeiten setzt normgerechte Verlegebedingungen und vollständig getrocknete Untergründe, Grundierungen sowie Spachtelmassen voraus.
- Fußbodenarbeiten nur durchführen bei Bodentemperatur über 15 °C, Lufttemperatur über 18 °C und rel. Luftfeuchte unter 75 %.
- Punktuelle Belastungen (z.B. durch Möbelfüße) können zu bleibenden Resteindrücken im Bodenbelag führen.
- Nicht alle Textilbeläge sind im System mit Dämmunterlagen stuhlrollengeeignet, deshalb grundsätzlich beim Belaghersteller nachfragen.



Thomsit

TF 302 Thomsit-Floor® Schub-Elast-Bahn

Arbeits-Umweltschutz

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verarbeitung nicht erforderlich. Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt für gewerbliche Anwendung.

Kein Gefahrstoff, kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Fachinformation

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen - Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster - Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“ des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.beb-online.de).
- „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrit-Fließestrichen“ des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.beb-online.de).
- „Merkblätter der Technischen Kommission Bauklebstoffe“ (www.klebstoffe.com, siehe „Publikationen“).
- Verlegerichtlinien der Belaghersteller.
- Allgemein anerkannte Regeln des Fachs für Bodenbelagarbeiten sowie die jeweils national gültigen Normen.

Entsorgung

Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage sind Baustellenabfall. Geringe Mengen bis zu 5 kg können dem Hausmüll zugefügt werden. Abfallschlüsselnummer gemäß des europäischen Abfallkatalogs (EAK): 08 04 10

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

PCI Bauprodukte AG

CH-8055 Zürich,
Tel.: +41 58 958 21 21

thomsit-info@basf.com
www.thomsit.de

A brand of

PCI[®]
Für Bau-Profis

Qualität für Handwerker